

IP無線機位置情報サービス

📍 ルート検索

スタート地点からゴール地点までのルート検索を行い、距離も計算し表示します。

🔍 住所検索

住所の検索を行い場所を表示する事ができます。

📍 目印検索

目印の検索や登録をすることができます。

📏 距離計算

地点を設定すると、その地点間を一直線上で結んだ距離を計算し表示します。



📍 追跡画面

指定の移動局の追跡がサブ画面で可能になります。

📄 移動局履歴

移動局の履歴を表示する事ができます。また表示した履歴の印刷や、履歴データをCSV形式のファイルで出力可能。

⚠️ RED ALERT ⚠️

移動局が緊急ボタンを押したときにRED ALERT表示が点滅し、非常音が鳴ります。

項目	仕様	
基本仕様	通信方式・周波数	W-CDMA、2.1GHz帯
	通信エリア・通信形態	ソフトバンクモバイル通信エリア/プレストーク方式
	電源電圧	DC12V/DC24V車対応
	消費電流	音声受信時:1A以下・待受時0.5A以下
	外形寸法・質量	(W)115×(H)25×(D)135(単位:mm)/700g以下
	温度範囲	-10℃~+50℃(相対湿度30%~90%)
	IPマイクスピーカー定格出力	1W/8Ω(最大出力2.0W)
音声通話機能	個別呼出・通話	指令⇔移動・移動⇔移動
	グループ呼出・通話	指令⇒移動、移動⇒移動⇔移動・指令
	一斉呼出・通話	指令⇔移動
	グループ設定	あり
GPS機能	録音機能	あり
	位置情報サービス	トラッキング・動態管理・地図表示
	近隣呼出通話	移動⇒移動・指令
	地域呼出通話	指令⇒移動、移動⇒移動⇔移動・指令

⚠️ 注意事項 ※本サービスは、予告なく中止または内容変更となる場合がございます。※「GPS機能」ご利用には「IP無線機位置情報サービス」へのオプション加入が必要です。詳しくは代理店までお問合せください。

■「IP無線機 SoftBank 201SJ」に関するお問い合わせはこちらまで

株式会社エクセリ
 東京都中央区日本橋浜町2-30-1/大阪府大阪市淀川区西中島6-3-32
 お問い合わせ総合ダイヤル 0120-880-200

安全・安心
 携帯電話の通信ネットワークを利用

IP無線機
 SoftBank 201SJ



概要

IP無線 (SoftBank 201SJ) システムは、ソフトバンクモバイルの携帯電話網を利用した、新しい概念の次世代型陸上移動無線通信システムです。



ソフトバンクモバイルの携帯電話網を活用することで、より広い通信エリアで利用が可能です。

こんな課題をお持ちの会社様にお奨めです。

気軽に無線を使いたい

無線局の免許を必要としないので、簡単な手続きで無線を使用することが出来ます。

月々の利用料金が低い

- ①月間の通話時間：制限なし
- ②通話エリア：追加料金なし
- ③1回あたりの通話時間制限：一律5分完全定額料金のため、通話時間や通話エリアに制限がありません。

非常時の通信手段を冗長化したい

災害発生時、ソフトバンクモバイルでは速やかに通信ネットワークの復旧に対応できる体制を整備しています。

全国エリアで使いたい

IP無線エリアは、全国のSoftBank3Gエリアで人口カバー率99.99%。
※2013年2月時点。対応エリアは、下記URLより、ご確認ください。
http://mb.softbank.jp/mb/service_area/

全国一斉通話をしたい

IP無線機 (SoftBank 201SJ) は、「全国一斉通話」が可能です。

車両の位置情報がほしい

IP無線は、GPS機能が標準装備！
毎月の利用料を少し付加して頂くだけで車両の位置情報管理が可能です。

IPマイク

- IP無線機から電源供給します。
- 音声通信は、プレストーク通話方式です。
(同時送受信ではありません。)
- 堅牢設計ですので、従来の業務用無線機と同等の耐久性があります。
- キー操作により、個別呼出、グループ呼出等が出来ます。

IPマイク



機能

使い方は、とっても簡単です。

個別・グループ・一斉・指令・近隣・地域・緊急の呼出が可能です。

1 個別呼出

Mode切替により、「個別」表示で相手方番号を入力しマイクプレスを押し個別通話ができます。

2 グループ呼出

Mode切替により、「G」表示でグループ番号を入力します。

3 一斉呼出

Mode切替により、「一斉」表示とします。全移動局との通話が可能です。但し、指令局からは通話中の移動局も強制接続します。

4 指令呼出

Mode切替により、「指令局」表示とします。指令局のみとの個別通信となります。

5 近隣呼出

Mode切替により、「近隣」表示とします。一定距離内の移動局と通話が可能です。但し、IP無線機位置情報サービスご利用の場合のみ可能です。

6 地域呼出

Mode切替により、「地域」表示とします。指定地域の移動局と通話が可能です。但し、IP無線機位置情報サービスご利用の場合のみ可能です。

7 緊急呼出

非常時「緊急ボタン」を押す事により指令局IP無線機位置情報サービス画面にレッドアラート表示が点滅し、非常音が鳴ります。但し、IP無線機位置情報サービスご利用の場合のみ利用可能です。