

クルマの動きがオフィスで一目瞭然

GPS位置管理により迅速、的確な配車が可能

■車両設備



3G/LTE通信ユニット SV-D01

GPS アンテナ SV-A01

無線機本体 SV-1000
GPSモジュール内蔵

ハイパー
スピーカー
マイク EF-M50010AA-S

■オフィス設備



3G/LTEルーター MB-A110

ルーター用ACアダプタ MB-A100-AC

LANケーブル

LANアダプタ TA-Z510ASW

無線機本体 SV-1000

3ウェイ電源装置 TDF-101Ⅲ-S
※SV-1000の取り付けには、3ウェイ電源装置用取付金具(EF-Z52086ZA)が必要です。

指令ターミナル MSS-6100A-S

スタンドマイク EA-M50024AA-S

パソコン(OS Windows7,8.1)

・IPステーションソフト SV-S10

・地図ソフト (スーパーマップル・デジタル11以降)

マイクはお客様の用途にあわせて選べます。

★個別通信、メール送信機能使うお客様に最適

	<p>ハイパー スピーカーマイク EF-M50010AA-S</p> <p>スクロールキー</p>  <p>車両設備 オフィス設備</p>	<p>デンキー スピーカーマイク FZ-3450A-S</p> <p>デンキー</p>  <p>車両設備 オフィス設備</p>	<p>eマイク NT-emic-03</p> <p>デンキー</p>  <p>車両設備 オフィス設備</p>	<p>指令ターミナル MSS-6100A-S + スタンドマイク EA-M50024AA-S</p> <p>デンキー</p>  <p>オフィス設備</p>
通信形態	個別(移動局・指令局)任意のグループ(あらかじめ設定)・一斉			
番号帳機能	○ 500件			
録音機能	○ 通話中の録音・相手局への録音(最大120秒)			
呼出機能(個別呼出)	○(送受信共)	○(送受信共)(相手局呼出キャンセル機能付)		
発着信履歴	○ 発着信履歴(各10件)			
状態設定	最大5文字・20件まで			

★一斉同報、音声通信が主なお客様に最適

<p>スピーカーマイク EF-M50018AA-S</p>  <p>車両設備 オフィス設備</p>	<p>スタンドマイク EA-M50024AA-S</p>  <p>オフィス設備</p>
特定個別・グループ・一斉(導入時に1つ選択)	
-	
-	
△(受信のみ)	
-	
-	

SmartWaveの車両位置確認システムはここが違います！

●GPS利用でも月々の利用料金の追加はありません。

GPSを利用するIPステーションを導入しても**利用料金は変わりません**。
エリアや通信時間による追加料金もありません。

●位置情報の確認がサクサク快適

ASP方式ではない**顧客設置型のアプリケーション**。
オフィスのパソコンに専用ソフトのインストールで**サクサク快適確認**。
①刻一刻と変わるクルマの情報はパソコン画面に**約15秒間隔で反映**。
②状態確認のたびにネットにアクセスしないから、**スムーズに地図を表示**。

■地図表示画面

2015年05月14日 17時28分

ユーザコード: 00-0004

位置確認

GPS受信時刻

車両番号

停車中 時速4km以下

移動中 尖った方向が進行方向になります

到着

車両状態表示
クルマのマイクで設定した状態を表示します

F1 地図拡大 F2 地図縮小 F3 F4 F5 スタート F6 TOM録音 F7 東京駅 F8 新宿駅 F9 位置消去 F10 F11 F12 画面切替 保守 アプリ 終了

地図縮尺の**拡大、縮小**ができます(1/1,000~1/5,000,000)


主な機能

- 約15秒毎に更新される全車の位置・状態、進行方向を地図上に表示
- クルマの現在位置を個別に確認可能

かんたんな位置確認法パソコン操作


- ①クルマの呼出番号を入力
- ②位置確認ボタンをクリック

地図の中心に現在のクルマの位置を表示



■広域地図表示 広域配車状況も一目瞭然！

1/200,000表示



■端末一覧画面 クルマの状態が一目瞭然！

全車両の状態、通信履歴を一覧表示

ユーザコード: 00-0004

個別番号	受信時刻	局状態	GPS状態	MIC状態
1	5/14 17:20	閉局	正常	到着
2	5/14 17:15	閉局	正常	出発
3	5/14 16:59	閉局	正常	継続有
4	5/14 17:25	閉局	正常	半分空荷
5	5/14 9:00	閉局	正常	状態13
6	5/14 9:00	閉局	正常	状態13

ユーザコード: 100-0004

個別番号	受信時刻	局状態	GPS状態	MIC状態	内容	送信時刻	局状態	GPS状態	MIC状態
1	5/14 17:20	閉局	正常	到着					
2	5/14 17:15	閉局	正常	出発					
3	5/14 16:59	閉局	正常	継続有					
4	5/14 17:25	閉局	正常	半分空荷					
5	5/14 9:00	閉局	正常	状態13					
6	5/14 9:00	閉局	正常	状態13					
7	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
8	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
9	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
10	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
11	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
12	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
13	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
14	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
15	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
16	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
17	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
18	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
19	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
20	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
21	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
22	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
23	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
24	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					
25	5/14 8:59	閉局	正常	状態13					

F1 地図拡大 F2 地図縮小 F3 F4 F5 東京駅 F6 東京駅 F7 東京駅 F8 東京駅 F9 位置消去 F10 F11 F12 画面切替 保守 アプリ 終了

●音声もGPSデータ通信も月々の定額利用料金でご利用頂けます。月間通話時間の制限は基本的にありません。

ご利用料金	新規開設費用	3,000円/回線
	月額利用料	1,800円/回線
	ご契約拘束期間	利用開始月より最低24か月

*消費税別

- 別途、以下の月額費用が必要です。
- ・ユニバーサルサービス料:2円/月(消費税別)
 - ・機器、取付工事費用については販売代理店よりお見積りいたします。
 - ◆月間のパケット使用量が37MBを超過した場合、通信速度制限がかかる場合があります。
 - ◆ご利用に関する詳細は利用約款をご確認ください。